

Неисправности модуля управления двигателем и методы их устранения.

Порядок следования короткой вспышки	1	2	3	4	5	6
Причина отказа запуска модуля	Выпрямленное входное напряжение находится вне допустимого диапазона	Несоответствие входного трехфазного напряжения норме	Превышение током двигателя установленного максимума	Перегрев электронного модуля управления двигателем	Перегрев асинхронного двигателя	Отсутствие внутреннего низковольтного напряжения питания
Действия по устранению неисправности	Проверить и при необходимости поменять предохранитель отдельный в центре платы	Проверить и при необходимости поменять один из трех предохранителей стоящих вместе с краю платы	Проверить целостность гидравлики и асинхронного двигателя	Подождать остывания модуля, если неисправность периодически повторяется проверить вентиляторы охлаждения.	Подождать остывания двигателя, если неисправность периодически повторяется проверить вентиляторы охлаждения.	Модуль неисправен и подлежит замене

