

Порядок включения оборудования стерео кинотеатра

1. Включить платформу (включить автомат на центральном модуле управления)
2. Включить источник бесперебойного питания
3. Включить проектор (если отключена функция автовключение)
4. Включить видео – компьютер (находится в шкафу)
5. Включить ресивер (находится в шкафу)
6. Включить терминал управления
7. Включить сабвуфер (если отключен)
8. Включить на проекторе 3д режим Синхронизация 3D - > Frame Sequential
9. Проверить уровень воды в мойке.

Если включение оборудования пошло успешно, на экране появляется окно программы Cinema Tracker. *(Проигрывается заставка с логотипом).*

На экране терминала управления окно программы Visual Terminal, с надписью в строке состояния – *терминал готов к работе.*

Техническая служба:

8-920-150-00-55

8-920-685-50-00

8-920-156-25-25

Порядок выключения оборудования стерео кинотеатра

1. Выключить терминал управления (компьютер на стойке ресепшн).
2. Выключить ресивер (находится в шкафу)
3. Выключить видео – компьютер (находится в шкафу)

ЕСЛИ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ВМЕСТЕ С ТЕРМИНАЛОМ
УПРАВЛЕНИЯ!

4. Выключить проектор.

ВНИМАНИЕ!!! ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН ПЕРЕСТАТЬ МИГАТЬ.
НЕОБХОДИМО ДОЖДАТЬСЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА О ВЫКЛЮЧЕНИИ
ПРОЕКТОРА! (1-2 минуты)

5. Выключить источник бесперебойного питания

ВНИМАНИЕ!!! НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ИБП, НЕ ВЫКЛЮЧИВ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПОДКЛЮЧЕННОЕ ЧЕРЕЗ ИБП (ВИДЕО СЕРВЕР, ПРОЕКТОР)!

6. Выключить платформу (выключить автомат на центральном модуле управления)
7. Выключить сабвуфер (если отключение предусмотрено конструкцией)

Внимание!!! ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ОТКЛЮЧЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВЩИК ВПРАВЕ АННУЛИРОВАТЬ СВОИ
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.